


ENERGIEBESPARENDE TIPS

Verwarming 60% van je verbruik: tips




Check je ketel om de 2 jaar
Gebeurt ook tijdens de
energiescan.



Ideale temperatuur wanneer je
thuis bent: 19- 20°C
1 graad minder= 7% goedkoper.




Stof regelmatig de radiator af
voor optimaal gebruik.



Plaats geen zetel of hang geen
gordijnen voor de radiator. Deze
houden de warmte tegen.




Stel de verwarmingsketel
correct in:
55°C voor verwarming
60°C voor warm water




Ideale temperatuur wanneer je
weg bent of slaapt: 15°C



Isoleer de buizen van je verwarming als deze door koude ruimtes lopen.



De thermostaat is de baas!
Draai radiatorkranen in de kamer waar de thermostaat staat, volledig open.



Plaats radiatorfolie achter de verwarming, bij een niet-geïsoleerde buitenmuur.



Verlucht elke dag 10 minuten in s' ochtends en s' avonds.
Verlucht extra tijdens douchen, koken, poetsen,...



Geef tocht geen kans door gaten en kieren goed af te sluiten.



Elektrische vuurtjes verbruiken veel energie.

Warm water 15 % van je verbruik: tips



Was zoveel mogelijk je handen met KOUDE water. Zet de kraan uit terwijl je tanden poetst, scheert of doucht.



Neem samen een douche of direct na elkaar.



Neem vaker een douche dan een bad.



Hergebruik (kook)water of vang ongebruikt water op.



Gebruik een spaardouchekop. Deze verbruikt 40% minder water en energie.



Spoel of was zoveel mogelijk met koud water.

Verlichting 6 % van je verbruik: tips




Gebruik zoveel mogelijk Led verlichting.



Doe het licht uit als je de kamer verlaat.




Kies voor lichte kleuren in huis.



Gebruik zonlicht door je gordijnen open te laten. Zonlicht is gratis.




Verwijder het stof van je lampen.



Let op de verpakking van de lamp. Hoe meer watt hoe meer energieverbruik.


Koelen en vriezen 6 % van je verbruik: tips



Doe je koelkast zo weinig mogelijk open. Controleer jaarlijks het rubber van je koelkast.



Laat restjes eten eerst afkoelen voor je ze in de koelkast of diepvries zet.




Plaats je koelkast/diepvries in een koele ruimte en op minstens 10 cm van de muur.



Ontdooi 1 keer per jaar de diepvries.



Een halfvolle koelkast of diepvries verbruikt meer energie. De lege ruimte kan je opvullen met lege flessen of dozen.



Kies bij de aankoop van een nieuwe koelkast of diepvries voor een passend formaat en ga voor een (donker)groen Energielabel (A, B, C).

(Af)wassen, drogen, strijken 5 % van je verbruik: tips



Zet de vaatwasser pas aan als hij helemaal vol is.



Steek je wastrommel zo vol dat er nog net een hand boven het wasgoed kan.



Een reflecterende strijkplankhoes en een stoomstrijkijzer besparen energie.



Laat je was zwieren op het hoogste toerental dan verbruik je minder energie in de droogkast.




Was op de eco-stand.



Droog je was buiten aan een droogrek.



Wassen op 30°C is energiezuiniger- kookwas op 60°C.




Zet de vaatwasser pas aan als hij vol zit.


Koken 5 % van je verbruik: tips



Plaats een deksel op de kookpot. Zet de kookpot op een passende pit.




De oven verbruikt veel energie. Bereid meerdere gerechten tegelijk en doe de oven zo weinig mogelijk open.



Warm kleine hoeveelheden op in de microgolfoven en niet op de kookplaat.



Een snelkookpan verbruikt minder energie.




Snij de aardappelen al in stukjes. Dit verkort de kooktijd.



Warm enkel het water op wat je nodig hebt.



Oven gebruikt? Zet hem open en je kan gebruik maken van de restwarmte.



Zet je afzuigkap niet meteen op vol vermogen, maar op een lagere stand.


Rest 3 % van je verbruik: tips



Een ventilator verbruikt minder dan een airco.



Een laptop is zuiniger dan een vaste computer. Zet de helderheid zo laag mogelijk.



Vermijd sluipverbruik door een stekkerblok te gebruiken met een aan/uit - schakelaar.



Lekkende kraan of WC, bel een loodgieter.



Gebruik de tv niet als achtergrondmuziek. Schakel de tv volledig uit als je niet meer kijkt.



Gebruik je het apparaat niet, gebruik de uitknop of trek de stekker uit.



Sluit deuren en houdt de warmte binnen.



Elektrische vuurtjes verbruiken heel veel energie.